



最大荷重


25 kgs



トランスフォーマー™ XX は、ほとんどの自転車に適合しますが、シートステー、またはチェーンステーを持たない自転車には使用できません。



フックの操作方法

フックを開いてスライドさせ、適切な高さに調整し、フックを開いてロックします。




トランスフォーマー™ XX の分割

- 1 ロッキングレバーを引き起こし、サポートレッグを完全に開いて使用します。サポートレッグを折り畳むときは、ロッキングレバーを倒します。
- 2 リリースボタンを押しながらスタンドを取り外します。



重要



トランスフォーマー™ XX に自転車をかけたまま、加重しないでください。



サポートレッグを折り畳むときは、破産でケガなどをしていないよう注意してください。



草地、泥道、砂利道、凹凸のある地面、柔らかい地面では使用しないでください。自転車を安全に保持するため、トランスフォーマー™ XX の安定性を定期的に確認してください。

クランクを操作するときは、ホイールとサポートレッグが干渉しない距離に保たれていることを確認してください。



保障期間

ご購入日より2年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

保障の請求

保障を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。領収書なしで保障を受ける場合は保障期間は製造年月日から起算させていただきます。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保障を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いします。

* スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。

トピーク製品は全国有名自転車店でお買い求めいただけます。

ご質問は、最寄りのトピーク正規販売店へどうぞ。
Website : www.topeak.jp