



Se clips sur les flexible de pompes à pieds TOPEAK et autre




Boite de rangement




DÉMONTAGE D'UN CORPS DE VALVE

Valve **SCHRADER**




Valve **PRESTA** a obus démontable




MONTAGE DÉMONTAGE D'UNE EXTENSION DE VALVE

Le démonte valve se place sur le méplat comme sur le dessin



Tournez le démonte valve afin de visser ou dévisser l'extension de valve



GARANTIE

Garantie de 2 ans : toutes parties mécaniques contre tout défaut de fabrication.

Demande de garantie
Pour bénéficier de notre service de garantie, vous devez être en possession de la facture d'achat originale. Si le produit nous est retourné sans cette facture d'achat, nous considérons la date de fabrication comme début de la garantie. Toute garantie sera considérée comme nulle si le produit a été endommagé suite à une chute, à un abus, une surcharge, à un quelconque changement ou modification ou à une utilisation autre que celle décrite dans ce manuel.

* Les spécifications et l'apparence peuvent être sujettes à certaines modifications.

Contactez votre revendeur Topeak si vous avez a moindre question. For USA customer service call: 1-800-250-3068 / www.topeak.com