


Attacco al tubo per essere riposto sulle pompe officina



Attacco conservazione

SCHRADER
Innesto valvola a cacciavite


PRESTA
Innesto valvola a cacciavite




Estensore valvola a cacciavite

COME RIMUOVERE IL CENTRO DELLA VALVOLA

Valvola **SCHRADER**




Valvola **PRESTA a due pezzi**




COME APRIRE/ STRINGERE L'ESTENSORE VALVOLA

L'attrezzo valvola si fissa all'estensore sulla parte piatta come indicato.



Girare l'attrezzo valvola per rilasciare/stringere l'estensore valvola.



GARANZIA

2 Anni di garanzia : solo per difetti elettronici e meccanici di fabbricazione.

Condizioni di garanzia

Per usufruire della garanzia è necessario essere in possesso dello scontrino originale di acquisto. In caso il prodotto ci venga restituito senza lo scontrino la garanzia decorrerà dalla data di fabbricazione. La garanzia decade qualora il prodotto venga danneggiato da uso improprio, sovraccarico, modifiche o utilizzato in maniera diversa da quella descritta nelle presenti Istruzioni d'uso.

* Le caratteristiche del prodotto possono essere cambiate senza preavviso.

I prodotti Topeak sono in vendita nei negozi specializzati per ciclisti. Per ogni richiesta o chiarimento rivolgetevi al rivenditore Topeak più vicino. Sito web: www.topeak.com